

Configurar o acesso à internet com dados móveis através do router interno pc modelo INSYS GW1-W148 com cartão SIM



Separa o cartão no tamanho MICRO.





Inserir o cartão Micro LTE/4G no slot SIM card existente na lateral direita do equipamento, na direção indicada até ouvir um “clique” (o vértice “cortado” deverá ficar voltado para fora e o chip virado para cima).

Reinicia o computador.


Abre a lista de redes disponíveis, no canto inferior direito do ecrã, clicando no símbolo  (se já estiver configurado com uma rede da escola, casa...).

Caso contrário, clica no símbolo 







Na lista de redes disponíveis clica em “Celular”.




Na lista de redes disponíveis clica em “Definições de Rede e Internet”



Do menu do lado esquerdo, clica em “Telemóvel”.




No lado direito, clica em “Opções Avançadas”.




Clica em “Adicionar um APN” e usa as seguintes definições consoante a operadora do teu cartão SIM (ALTICE/NOS/VODAFONE):



Nome do perfil: NOS
APN: mineducacao




Nome do perfil: MEO
APN: MEO




Nome do perfil: VODAFONE
APN: ensino.vodafone.pt



Não alteres mais nenhuma definição, no final da lista mantém seleccionada a caixa “Aplicar este perfil” e clica em “Guardar”.



Verifica se o APN agora definido ficou “Ativado”.



Podes ligar ou desligar o acesso à internet através dos dados móveis clicando no botão “Celular” na lista de redes disponíveis.